

## Vejledning i brug af dørtelefon af mærket ELCOM



### **Tasteknap 1 fra oven:**

Når der ringes fra døren – skal der svares ved at trykke på symbolet med en højttaler (Øverste knap).

### **Tasteknap 2 fra oven:**

Hvis hoveddøren ønskes åbnet, trykkes der på symbolet med en nøgle (Anden øverste knap), husk at holde den inde nogle sekunder.

### **Ændring af ringestyrke / ringetone**

### **Tasteknap 4 fra oven:**

Symbolet med klokke holdes inde. Når den lyser trykkes der på tast 3 med symbolet sol, til du har det ønskede lydniveau. Der kan vælges mellem 3 forskellige niveauer.